

## Kurzanleitung Nissan Leaf

### Allgemeine Informationen:

**Ladechip** am Fahrzeugschlüssel

**Tankdeckel:** vorne

**Reifendruck:** 2,7 / 2,7 (in bar)

**Reichweite:** bis zu 300 km, abhängig vom Fahrverhalten und Verbrauchern (z.B. Heizung)

**Ladedauer:** ca: 8,5 Std.



Bitte prüfe das Fahrzeug vor Fahrtantritt auf neue Beschädigungen. Eine Übersicht bereits vorhandener Schäden findest du in der Flinkster App. Dort kannst du auch neue Schäden melden.

### Ladekabel entfernen

Öffne des Fahrzeugs per App oder Kundenkarte und entnimm den Fahrzeugschlüssel aus dem Handschuhfach. Auf der Fernbedienung des Schlüssels befindet sich ein Knopf mit einem abgebildeten Stromstecker. Durch langes Drücken des Knopfes entriegelt sich der an der Fahrzeugfront befindliche Ladestecker und du kannst das Ladekabel lösen. Setze den Schutz auf die Steckdose des Fahrzeugs und schließe die Ladeklappe.

Zum Entfernen des Ladekabeln an der Ladesäule, nutze den Ladechip am Schlüsselbund. Halte den Chip an das Funksymbol der Säule und betätige anschließend den dort befindlichen roten Kopf, um den Stecker zu entriegeln und den Ladevorganges zu beenden. Löse das Kabel von der Säule und verstau es unbedingt im Kofferraum des Fahrzeugs.



Ladechip

### Fahrzeug starten

Zum Starten des Fahrzeugs muss der P- Modus ausgewählt sein. Betätige nun die Fußbremse und drücke den START/STOP-Knopf an der Mittelkonsole. Das Display leuchtet auf und ein kleines grünes Auto erscheint bei der km/h Anzeige. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb und fahrbereit. Löse die elektronische Handbremse, indem du den Schalter an der Mittelkonsole unterdrückst. Danach wahlweise in den D-Modus zum Vorwärtsfahren oder in den R-Modus zum Zurücksetzen einlegen. Erst dann kannst du den Fuß langsam von der Bremse nehmen, um das Fahrzeug langsam ins Rollen zu bringen.

### Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten, betätigst du das Bremspedal und schaltest in den P-Modus. Ziehe im Anschluss den Schalter der elektronischen Handbremse vorsichtig an, um sie zu aktivieren. Durch Drücken des START/STOP- Knopfs schaltet du das Fahrzeug aus – die Displayanzeige erlischt.

**Buchung beenden**

Am Ende deiner Buchung musst du das Fahrzeug wieder an der Heimatstation aufladen. Zum Öffnen der an der Fahrzeugfront befindlichen Ladeklappe drücke einmal auf die Taste mit dem abgebildeten Stromstecker an der Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels. Nimm den Steckdosenschutz ab und schließe das Ladekabel am Auto an.

Halte den Ladechip am Schlüsselbund an das Funksymbol der Ladesäule, um sie zu aktivieren. Drücke dann den leuchtenden grünen Knopf an der Säule und stecke das andere Ende des Ladekabels ein. Die LED-Anzeige am Armaturenbrett zeigt dir an ob der Ladevorgang gestartet wurde.

Platziere den Fahrzeugschlüssel wie gewohnt im Handschuhfach und verschließe das Fahrzeug per App oder Kundenkarte.